



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАДЗОР
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОНАДЗОР»
РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

Речицкое МРО
Хойникская районная энергоинспекция

Памятка

**по безопасной
эксплуатации**

БЫТОВЫХ КОТЛОВ,

**работающих
на твердых
видах топлива**

г.Хойники

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

до начала отопительного периода:

- ✓ Очистить поверхности внутри котла и дымоходы от сажи. Выполнить при необходимости их ремонт.
- ✓ Провести ревизию или заменить на исправную запорную и предохранительную арматуру.
- ✓ Промыть систему отопления и заполнить ее водой.
- ✓ Убедиться в герметичности котла и системы отопления.
- ✓ Теплоизолировать находящиеся на чердаке и в неотапливаемых помещениях трубопроводы и расширительный бак.

С целью предотвращения взрывов бытовых котлов **НЕОБХОДИМО:**



Убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах открыты, развоздушена система отопления.



Провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки.



Удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы.



До начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Убедиться, что давление по манометру, установленному на котле, не растет.



Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать **категорически запрещается**.

Если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому, **НЕОБХОДИМО:**

- ✓ Срочно прекратить подачу топлива в котел.
- ✓ Удалить из котла в безопасное место и залить водой остатки горящего топлива.

Что делать, если отопительная система замерзла?

- ✓ Определить место замерзания отопительной системы.
- ✓ Отогреть место замерзания отопительной системы.
- ✓ Когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечет вода, нужно разжигать котел постепенно, все время контролируя давление воды в котле по установленному на нем манометру.

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЫТОВЫХ КОТЛОВ

Основное количество ЧП с бытовыми котлами приходится на начало отопительного сезона.

ПРИ РОЗЖИГЕ КОТЛА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



Использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами



Проводить растопку котла при отсутствии циркуляции воды в отопительной системе



Эксплуатировать котлы с неисправными манометрами и предохранительными устройствами



Хранить рядом с котлом горючие материалы

В контакте

http://vk.com/khoiniki_rei;
<http://ok.ru/khoinikirei>;

Хойникская РЭИ Филиал «Энергонадзор»
РУП «Гомельэнерго»

хо одноклассники